GUIA RÁPIDO

TENA SmartCare Change Indicator™

PARA CUIDADORES

www.tena.pt

Versão EU : 2020-09-30

Uma ajuda para si e para o seu ente querido

Sabemos que quer dar ao seu ente querido os melhores cuidados possíveis. Mas também sabemos que cuidar de alguém que vive com incontinência pode ser muito cansativo e exigente. O TENA SmartCare Change Indicator™ foi concebido para proporcionar maior conforto e bem-estar ao seu ente querido e mais paz de espírito a si.

O Indicador de Muda monitoriza o nível de urina em produtos absorventes. Quando é detetada urina, o utilizador é notificado através do seu smartphone. Isto será de grande ajuda para saber quando deve mudar o produto para incontinência sem a necessidade de verificações manuais frequentes e intrusivas, deixando-lhe a si e ao seu ente querido mais tempo para o que realmente importa.

Antes de usar o sistema TENA SmartCare Change Indicator, leia e assegure-se de que compreendeu as Instruções de Utilização. O TENA SmartCare Change Indicator foi desenvolvido para ajudar os cuidadores a decidir quando é melhor mudar os produtos absorventes, sem verificações manuais frequentes. No entanto, nunca deverá substituir a sua própria avaliação.

Conteúdos da Caixa



Também necessita de (não incluído):

PRODUTO ABSORVENTE TENA

SMARTPHONE
iOS 11/Android 7
ou versão posterior

1 Como usar a app



1.1 FAÇA O DOWNLOAD E REGISTE-SE

Faça o download da app TENA SmartCare™ Family Care na App Store ou Google Play.

Descarregada a aplicação, pode começar a configurar o Indicador de Muda com o auxílio deste guia rápido ou seguindo as instruções em vídeo na aplicação.



1.2 REGISTE O CÓDIGO DO TRANSMISSOR

Para registar o transmissor, digite na app os 15 dígitos do código do transmissor.

Os 15 dígitos do código do transmissor estão na parte de trás do transmissor e na embalagem.

2 Configuração do gateway

TENHA EM CONTA O RAIO DE AÇÃO (10 M) ► ENCONTRE UM LOCAL ► LIGAR

2.1



O gateway deve ser colocado a uma distância máxima de 10 metros do Indicador de Muda.

2.2



Para montar o suporte na parede, utilize parafusos ou fita adesiva.

2.3



Monte o gateway no suporte ou coloque-o numa superfície plana.

2.4



Luz intermitente = a ligar

Luz estável = ligado

Sem luz = OK

Aguarde cerca de 60 segundo para que a luz comece a piscar e mais 60 segundos para que fique verde.

3 Montagem do Indicador de Muda

INSIRA A PILHA DO TRANSMISSOR

LIGUE O TRANSMISSOR À FITA DE SENSOR

3.1



3.2



3.3



Luz pisca
5 vezes
= OK

3.4



PARTE
SUPERIOR

3.5



PARTE
SUPERIOR

Comece pela extremidade superior
e encaixe-o para baixo

3.6



Luz estável durante
alguns segundos
=OK

4 Ligar o Indicador de Muda

ENCONTRE A PARTE DIANTEIRA → MANTENHA DOBRADO → ALINHE COM A PARTE SUPERIOR DA ZONA ABSORVENTE MAIS ESPESSA → COLOQUE-O COM FIRMEZA

TENA Slip/TENA Flex

4.1

4.2

4.3



Pressione com força! Pressione para que se ajuste totalmente

4.4



TENA Pants

4.1

4.2

4.3



Pressione com força! Pressione para que se ajuste totalmente

4.4



5 Usar o Indicador de Muda

PREMIR BOTÕES ► COLOCAR O PRODUTO TENA ► SIGA AS NOTIFICAÇÕES ► CONSIDERE MUDAR

5.1



Prima ambos os botões durante 2 segundos

Luz estável durante alguns segundos = OK

Prima ambos os botões simultaneamente durante dois segundos antes ou depois de cada mudança. Isto regista a mudança e reinicia o sistema.

5.2



Coloque o produto no seu ente querido.

5.3



SECO
– não é necessário mudar
O núcleo absorvente do produto TENA está seco.

5.4

ALGUMA URINA
– não é necessário mudar
Alguma urina no núcleo absorvente do produto TENA. A superfície ainda está seca.

5.5

HÚMIDO
– considere mudar
Mais urina no núcleo absorvente do produto TENA. Provavelmente a sensação é ainda de estar seco, mas deve considerar mudar o produto.

Em caso de erros nas notificações, consulte as instruções de utilização para mais informações.

6 Remover e limpar

REMOVA O INDICADOR DE MUDA ► LIMPE QUANDO ESTÁ INSTALADO

6.1



Remova o Indicador de Muda antes de remover o produto TENA.

Comece pela parte superior e puxe suavemente.

Quando não estiver a usar o Indicar de Muda, coloque-o numa superfície plana.

Não se esqueça de premir ambos os botões simultaneamente durante dois segundos antes ou depois de cada mudança. Isto regista a mudança e reinicia o sistema.

6.2



Limpe apenas quando está instalado.

Limpe uma vez por semana ou quando necessário.

Utilize um desinfectante à base de álcool quando necessário.



Antes de usar o sistema TENA SmartCare Change Indicator™, leia e assegure-se de que compreendeu as Instruções de Utilização.

Contacte-nos se necessitar de ajuda ou para mais informações.
www.tena.pt

essity

TENA
uma marca Essity

TENA®